Amelie

Info componenti

Amelie schienale basso

1406F-1406-1405F-1405-1404F-1404-1403

Poltrona ergonomica direzionale della collezione QuintiSedute. I materiali di utilizzo sono di alto livello, garanzia di un alto comfort unito a doti di resistenza nel tempo. Tutte le componenti ad iniezione plastica hanno una finitura di colore nero. I prodotti Quinti sono garantiti per 5 anni.

Basamento

- 1. Boch in alluminio pressofuso di 670 mm di d.
- 2. Shop a 4 razze girevole su ruote o piedini. D. 650
- 3. Star a 4 razze su piedini. D. 650
- 4. Dual a 4 racce girevole a gas o con autoallineante, d. 650
- 5. Base su slitta in tondino cromato per la versione 1403

Ruote

A doppio battistrada con diametro 50 mm., standard [di serie] o gommate, entrambe possono essere libere [di serie] o autofrenanti. I piedini in poliamide sono intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

Elevazione

Tutte le colonne a gas Quinti sono conforme alla norma DIN 4550 e superano il 4°livello. Nella base Scop il basame nto è girevole ma nn regolabile in altezza.

Meccaniche

La poltrona monta di serie una piastra fissa girevole M8 o M8F, in funzione della base.

- 1. M5 La poltrona è dotata di meccanismo oscillante monoleva con comando gas altezza e bloccaggio in posizione operativa. E' completo di volantino per la variazione della durezza di oscillazione. Il corpo portante è interamente costruito in alluminio pressofuso. M5
- 2. M4 [optional] il punto di rotazione di questo meccanismo è avanzato. La leva di blocco permette il bloccaggio in 3 posizioni con sistema antiritorno della seduta. E' completo di volantino per la variazione della durezza di oscillazione. Il corpo portante è interamente costruito in alluminio pressofuso.
- **3. M10** Meccanismo armonico, garantisce un'oscillazione permanente della seduta, elevazione a gas.
- 4. M8 piastra girevole

Braccioli

La poltrona può ospitare i 3 diversi modelli:

- 1. Coppia di braccioli aperti in alluminio pressofuso lucido.
- 2. Coppia di braccioli in piatto cromato cromato
- 3. B09 Coppia di braccioli in alluminio regolabili in altezza.
- 4. La poltrona può essere prodotta senza braccioli anche nella versione alta.

Sedile & schienale

Sedile e schienale sono, per tutte le versioni, realizzate con una struttura di acciaio con cinghie elastiche, interamente schiumata a freddo.

Imbottiture

Imbottiture standard fornite in poliuretano espanso schiumato a freddo.

Gamma

Amelie è prevista in diverse finiture e combinazioni. I rivestimenti disponibili vanno dai tessuti in più di 50 varianti di colori, alla pelle in 100 colori diversi.





QuintiSedute

Scheda Prodotto

						Dimensioni & gamma			
58	46	58	46	58	46	48	46		
	42 52 87		79 89		79		43		
68	68	68	68	68	68	52	58		

MATERIALE	8	CAT	Disponibilità	
CREPE	*	1		
ECOPELLE / LEATHERETTE	*	2	•	
XTREME	*	2		
ВІКО	*	2	•	
LASER	*	2	•	
SISTEMA PRO	*	3	•	
TRAMA	*	3	•	
MELANGE	*	3	•	
JET	*	3	•	
LANA / WOOL	*	5	•	
PELLE / LEATHER		5	•	
PELLE NERA / LEATHER BLACK		5S	•	
TEMPO Kvadrat	*	6	•	
PELLE / LEATHER ELEGANCE PREMIUM		7	•	
PELLE / LEATHER SOFT		7	•	
STILLKAT TRIO Kvadrat		7	•	
TESSUTO CLIENTE H.140 cm		1		

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA	
 Colli 1 m³ 0,40 Kg 20 	Consumo tessuto ml h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	

Basamento e ruote di serie	
BASE –Boch	
RUOTE –R01	



Scheda Prodotto

Uso e manutenzione

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

IF PFIII

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi , testare i, prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

MATERIE PLASTICHE

Pulizia: le superfici plastiche vanno generalmente pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua, è sconsigliato l'uso di panni asciutti che con lo sfregamento potrebbero caricare elettrostaticamente la superficie plastica attirando la polvere. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengono anche solo una piccola quantità di questi detergenti perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide.

Uso: evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possono rigare il materiale. Si ricordi in oltre, che i materiali plastici non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie.

LIEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche .

Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

Garanzia

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 5 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite.

QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi.

Quinti Sedute S.r.I

Zona ind.le Paraco il Granaio 52046 Cesa della Chiana, Arezzo [italy] T. +39 0575 66970 F.+39 0575 66936 I. info@quinti.com www.quinti.com Quinti si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnicoed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.quinti.com
Quinti reserves the right to make modifications and improvements ofa technical or aesthetic nature to the products at any time without notice.

For further information, please visit www.quinti.com